

## CHECK LIST WINTERKLAAR

### HET ZWEMBAD

- Controleer alvorens het zwembad winterklaar te maken uw zwembadinstallatie op lekkage en werking.
- Zorg ervoor dat uw zwembad schoon is, vrij van vuil en bladeren, en dat de pH waarde en het chloorgehalte op peil is.
- Reinig de waterlijn bij voorkeur met linerreiniger .
- Maak de skimmermandjes schoon.
- Bachwash het zandfiltersysteem.
- Pomp uw bad leeg tot net onder de bovenste inspuiter(s) (circa 20-30 cm).
- Zet de pomp enkele seconden aan om zoveel mogelijk water uit de leidingen te verwijderen en blaas de leidingen door met een compressor.
- Dicht de inspuiter(s) en bodemreinigeraansluiting af met een winterstop.
- Plaats een Gizmo in de skimmer(s) en/of dicht de leiding af met een winterstop.
- Indien u een inlooptrap heeft adviseren wij u zakken zand of zout op de bovenste trede te leggen om verschuiving van de folie tegen te gaan.
- Voeg voldoende overwinteringsvloeistof toe aan het zwembadwater om algengroei gedurende de winterperiode te voorkomen.
- Gedurende de winterperiode dient een lamellendek in open toestand opgeborgen te worden.
- Bij gebruik van een noppenfolie dient u deze droog en schoon op te bergen.
- Plaats winterdrijvers in uw bad.
- Dek het bad af met een lichtdicht winterzeil.

## DE TECHNIEK

- Haal alle stekkers uit het stopcontact.
- Tap het zandfiltervat af.
- Zet de 6-wegklep op de winterstand (tussen Waste en Closed in).
- Tap de filterpomp af.
- Reinig het voorfiltermandje van de filterpomp, en controleer het mandje op scheuren en/of beschadigingen.
- Vet de rubber afdichtingsring van de pompdeksel in. Schroef het deksel niet vast, het rubber los in het voorfiltermandje leggen.
- Om lekkage door uitdroging van de afdichtingrubbers te voorkomen dient u alle PVC 3 weg koppelingen en kranen in de technische ruimte los te schroeven en de afdichtrubbers in te vetten. Kapotte rubbers direct vervangen.
- Berg de afdichtingsrubbers van bij elkaar op in bv een plastic zak, en leg deze bij uw installatie. (b.v. in het voorfiltermandje van de pomp)
- Schroef de drukmeter van het vat en berg hem droog op.
- Vet de rubbers van alle PVC-koppelingen in.

## DE EXTRA'S

Heeft u zoutelectrolyse ?

- Schroef de zoutelectrolyse cel los, en vet de afdichtrubbers in. Cel reinigen met water en Antikal, goed naspoelen.

Heeft u een pH regelaar ?

- Laat de pH regelaar schoon water pompen om de slangen schoon te spoelen. Verwijder de pH sonde uit de sondehouder en spoel deze af met schoon leidingwater. Berg deze op in de originele fles, gevuld met schoon leidingwater.

Heeft u een Chloor regelaar ?

- Laat de chloorregelaar schoon water pompen om de slangen schoon te spoelen. Verwijder de sonde uit de sondehouder en spoel deze af met schoon leidingwater. Sonde terugplaatsen in de sondehouder.

Heeft u Solarmatten?

- Zet de eindstop / eindkraan open zodat er geen water meer in de verzamelbuizen zit. Blaas de solarmatten eventueel door met een compressor.

Heeft u een warmtepomp ?

- Tap de warmtepomp af volgens de gebruiksaanwijzing, eventueel afdekken met een overwinteringshoes.

Heeft u een gasketel / warmtewisselaar ?

- Draag er zorg voor dat de warmtewisselaar niet aangestuurd kan worden door de verwarmingsketel.  
Indien u een verwarmingsketel van PSA of een verwarmingsketel heeft welke alleen de warmtewisselaar van het zwembad aanstuurt dient u deze ook af te tappen.

Heeft u een Jetstream ?

- De jetstream motor dient vrij van water te worden opgeborgen. Indien de jetstream in een motorput is gemonteerd raden wij aan de jetstream motor te demonteren en droog op te bergen. Ook hiervan is het aan te bevelen de rubbers in te vetten.

Heeft u vragen over het winterklaar maken van uw zwembad neem dan contact met ons op via e-mail: [info@aquasfeer.nl](mailto:info@aquasfeer.nl) of telefonisch; 0413-420717.

Het is ook mogelijk uw zwembad door ons winterklaar te laten maken.  
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Wij wensen u een fijne winter!

TEAM AQUASFEER